



**Регулирование положения дверей по отношению к корпусу**

\*Для изменения размера P ослабить крепежный винт В, что даёт возможность перемещения двери по стрелкам p-p

\*Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В и А. При ослабленном винте В и А, что даёт возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт В

\*Для перемещения двери по стрелке b-b ослабить винты С.

