



Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера P ослабить крепежный винт В, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р

*Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В и А. При ослабленном винте В и А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт В

*Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С