



Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p-p
- *Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт А
- *Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С

