



Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера **M(S)** ослабить крепежный винт **B**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **m-m**

*Для изменения размера **P** используется регулировочный винт **A**, при ослабленном винте **B**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **p-p**, после регулировки затянуть винт **B**.

*Для перемещения двери по стрелке **b-b** ослабить винты **C**.

*После регулировки винты затянуть.

