



ВНИМАНИЕ Сборку спинки проводить в следующей последовательности:
 1) завернуть винты M6x30,
 2) завернуть саморезы сначала US4x50, затем US4x35.
 При работе с саморезами не использовать шуруповерт!

