

## Стеллаж GJ3

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!



Шкант Ø8x35 ш51 4шт.	Болт Rafix 16шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 4шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 8шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 4шт.	Стяжка Rafix 20 4шт.	Стяжка Rafix Tab20 12шт.	Ручка-кнопка arm.151,96 antique bronze 2шт. 5F	Винт 4x16 6 полой в81 4шт.		
Шкант Ø8x30 16шт.	Гвоздь 1,6x25 40шт.	Евровинт 6,3 x 9,5 8шт.	Фиксатор угловой Ф260 4шт.	Шуруп 3x20 4шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 4шт.	Евровинт 5x38 4шт.	Стяжка межсекционная MUTON 2950 4шт.	Шуруп 4x30 1шт.	Шуруп 4x16 1шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.
Уголок формованный 1шт.	Держатель задней стенки 2шт.	Комплект направляющих частичного выдвижения L300 2шт. 2шт.		Фиксатор левый 2шт.	Фиксатор правый 2шт.					

