



Комод K59

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x35 ш51 8шт.	Гвоздь 1,6x25 46шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 14 шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 8шт.	Амортизатор под стекло 8 шт.	Шуруп 2-3x20 ш27 12 шт.	Комплект направляющих L 400 3 шт.	
Саморез UB 3x10 KB 12 шт.	Шкант Ø8x30 ш50 24шт.	Винт 4x16 в25 12 шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 6шт.	Шуруп 3-4x25 ш3 3 шт.	Евровинт 5x38 6 шт.	Винт 6,3 x 9,5 12шт.	Наконечник H-5 4шт.
Ручка-скоба Art. 06312.09600.09 6шт.	Планка соединительная L-600 1 шт.	Фиксатор угловой Ф260 12шт.					

