


T1C.00.03.01 M

Инструкция по сборке

T1C Страница 1, всего 3

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!



Тумбы угловой T1C

Шкант Ø8x35 ш51 12шт.	Стяжка эксцентр 15D N100712604 C5 10шт.	Заглушка для стяжки эксцентриковой N102513900 10шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик. в4 10шт.	Стяжка Rafix Tab 20 4шт.	Болт Rafix 20 4шт.	Саморез US4x30 2шт.	Гвоздь 1,6x25 30шт.
Стяжка CM-2 2шт.	Заглушка для стяжки CM-2 2шт.	Шуруп 3-4x25 ГОСТ 1145-80 10шт.	Шуруп 4-4 x 13 ГОСТ 1145-80 ш5 4шт.	Винт 6,3 x 13 4шт.	Винт 4x25 в9 2шт.	Амортизатор под стекло 2шт.	Наконечник H-5 6шт.
Петля скрытая Perfekt 5737 W90-T42 2шт.		Монтажная планка 0мм для Perfekt 2шт.		Ручка-скоба (32) Art. WMN611.032.0001 1шт. 5A			

