



Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

## Тумба T1E

Шкант Ø8x35 ш51 8шт.	Гвоздь 1,6x25 30шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12 шт.	Стяжка эксцентр. 15D С5 8шт.	Амортизатор под стекло 4 шт.	Саморез UB 3x10 KB 8 шт.	Шкант Ø8x30 ш50 16шт.
Ручка-скоба Art. 06312.09600.09 2шт.	Винт 4x16 в81 4шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D С6 4 шт.	Шуруп 3-4x25 ш3 6 шт.	Евровинт 5x38 4 шт.	Винт 6,3 x 9,5 8шт.	Наконечник H-5 4шт.
Комплект направляющих L 350 2 компл.						

