
5
1,6x25
19
19
06
07
1,6x25


6
ш50
С6
в4
ш50
15
14
ш50
23


7
Евровинт
5x38
Евровинт
5x38
16
15
14
17


8
23
14
в81
15
16


9
Саморез UB
3x10 KB
установить направляющие